

INFORMACION

Receptor enchufable MRE CO, compatible con todos los mandos de código mutante del mercado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentación	12/24v AC/DC
Consumo	5mA
Frecuencia	433,92 MHz
Memoria	400 códigos
Temperatura de trabajo	-20 a + 85°C
Clase de código	variable.
Canales	1

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

S.G.S. Automatismos e ingeniería S.L.
C. La Fragua, 31
28214 Fresnedillas de la Oliva
(Madrid) – Tf.916104535

Declara, bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad de este equipo

Al que se refiere esta declaración, con las normas y estándares referenciados en la directiva 1999/5/CE del parlamento europeo y del consejo del 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el real decreto 1890/2000 del 20 de Noviembre.

SELECCIÓN DEL MENU DE PROGRAMACION

El receptor MRE CO dispone de 4 menús de programación:

1. **Alta manual de emisores:** mantenga pulsado durante 1 segundo el pulsador de programación, se produce un pitido. Pulse el canal del emisor que desee dar de alta. Mantenga pulsado durante un segundo el pulsador de programación hasta escuchar tres pitidos que indican que ha salido de programación.
2. **Borrado de canales:** mantenga pulsado el botón de programación durante 10 segundos hasta escuchar 2 pitidos, el led parpadea una vez para indicar que los canales se han borrado correctamente
3. **Borrado de códigos y canales:** mantener pulsado el botón programación durante 15 segundos hasta escuchar 3 pitidos, el led se mantendrá encendido unos segundos hasta terminar el borrado completo de la memoria.
4. **Alta automática:** mantener pulsado el botón programación durante 20 segundos hasta escuchar 4 pitidos, en este modo el receptor queda abierto grabando automáticamente todos los emisores con el mismo código de instalación.

Para pasar del modo alta automática a modo alta manual, mantener pulsado hasta escuchar 4 pitidos.

EMISORES COMPATIBLES

El receptor MRE CO es compatible con todos los emisores de código KEELOQ del mercado.

